


Sim Pit Profile Studio

Ρύθμισε, διατήρησε και επανάφερε το φυσικό cockpit προσομοίωσής σου.

Τοπικό Windows εργαλείο για φυσικά cockpit profiles των οικογενειών F-16C Viper και F/A-18C Hornet.

HOME SCREEN / ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ



01 Εγκατάσταση και εκκίνηση

02 Ροή τεσσάρων βημάτων

03 Καλή πρακτική λειτουργίας

Version 1.2 | Local Safe Mode | CPMS

01 / Ασφαλής εκκίνηση

Εγκατάσταση και εκκίνηση

1. Αντέγραψε ολόκληρο τον φάκελο Sim Pit Profile Studio σε PC Windows.
2. Εγκατάστησε Python 3.11+ με ενεργό το Add Python to PATH.
3. Τρέξε VERIFY_STANDALONE_WINDOWS.cmd.
4. Όταν ο έλεγχος περάσει, τρέξε START_SIM_PIT_PROFILE_STUDIO_WINDOWS.cmd.
5. Η εφαρμογή ανοίγει τοπικά στο <http://127.0.0.1:8788>.

Safe Mode

Το Studio αποθηκεύει και εξάγει προφίλ τοπικά. Εγγραφές σε DCS World, Falcon BMS και USB συσκευές παραμένουν απενεργοποιημένες έως ότου επιβεβαιωθούν στην πραγματική εγκατάσταση Windows και στο hardware.

Ροή τεσσάρων βημάτων

1. Panel Library Διάλεξε F-16C ή F/A-18C και περιηγήσου στα περιφερειακά ή στα cockpit panels.	2. Hybrid Composer Αντιστοίχισε κάθε λειτουργία cockpit σε φυσικό, virtual, keyboard ή mouse input και αποθήκευσε το προφίλ περιφερειακού.	3. Replace Device Όταν αλλάζει hardware, μεταφέρονται μόνο οι αντιστοιχίσεις της συγκεκριμένης συσκευής. Το υπόλοιπο sim-pit μένει ανέπαφο.	4. Deploy & Recovery Σύνθεσε επιλεγμένα αποθηκευμένα μέρη, έλεγξε compatibility και εξήγαγε portable bundle.
---	---	--	---

Καλή πρακτική λειτουργίας

Αποθήκευσε προφίλ μετά τη ρύθμιση κάθε φυσικής συσκευής. Ονόμασέ το με αεροσκάφος, συσκευή και revision — π.χ. F-16C_Orion2_01. Εξήγαγε portable bundle πριν αλλάξεις USB hub, drivers ή bindings του simulator.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν μια συσκευή δεν αναγνωρίζεται, έλεγξε πρώτα USB σύνδεση και Windows device state. Μην αντικαθιστάς υπάρχον προφίλ: δημιούργησε νέο revision, σύγκρινε mappings και μετά επίλεξε το συνειδητά.

Support

Για υποστήριξη CPMS, επικοινωνήσε στο info@combatpilotmissionsuite.com και πρόσθεσε έκδοση Studio, οικογένεια αεροσκάφους και τη συσκευή που επηρεάζεται.

↑ Εγκατάσταση και εκκίνηση · ↑ Ροή τεσσάρων βημάτων